

Singer Heavy Duty 4432 Замена лапки

Для швейных машин Singer (включая серии Heavy Duty, Talent, Tradition и др.) существует два основных типа крепления лапок: быстросъемные (Snap-On) и с классическим болтовым креплением.

Перед любой заменой обязательно выключите машину из сети (O) и поднимите иглу в крайнее верхнее положение с помощью махового колеса.

1. Замена быстросъемной лапки (система Snap-On)

У большинства современных машин Singer лапка состоит из двух частей: держателя (адаптера), который прикручен к швейному штоку, и съемной подошвы лапки, которая защелкивается на тонком горизонтальном стержне.

Как снять:

1. Поднимите рычаг прижимной лапки вверх.
2. Найдите сзади держателя небольшой металлический или пластиковый рычажок (триггер).
3. Нажмите на этот рычажок движением вперед или вверх. Подошва лапки сама отсоединится и упадет на игольную пластину.



Как установить новую:

1. Положите новую лапку на игольную пластину ровно под держателем.
2. Совместите горизонтальный металлический стержень на лапке с выемкой (пазом) на нижней части держателя.
3. Медленно опустите рычаг прижимной лапки машины вниз. Держатель опустится на стержень и автоматически защелкнет лапку.

2. Замена лапки с болтовым креплением (фиксация винтом)

Такой способ применяется для крупных шагающих лапок (верхних транспортеров),

приспособлений для сборки складками (аппаратов руфлеров) или на старых винтажных моделях машин, где лапка и держатель представляют собой единое целое.

Порядок действий:

1. Поднимите рычаг лапки и иглу вверх.
2. Найдите крупный крепежный болт (винт) с левой стороны швейного штока, удерживающий лапку или адаптер.
3. С помощью отвертки из комплекта машины (или пальцами, если винт с накатанной головкой) ослабьте винт, поворачивая его против часовой стрелки. Полностью выкручивать его необязательно — достаточно, чтобы открылся удерживающий паз.
4. Потяните лапку (или весь адаптер вместе с лапкой) вниз и слегка влево, чтобы снять её со штока.
5. Возьмите новую лапку с болтовым креплением, наденьте её пазом на шток швейной машины (если ставится верхний транспортер, убедитесь, что его рабочий рычаг накинута сверху на винт иглодержателя).
6. Затяните крепежный винт обратно, поворачивая его по часовой стрелке. Затягивайте плотно, чтобы лапка не люфтила при шитье.



From:
<https://wwoss.ru/> - worldwide open-source software

Permanent link:
https://wwoss.ru/doku.php?id=hardware:singer_heavy_duty_4432_foot_replacement

Last update: **2026/10/16 16:38**

