

Световая индикация Станции Миди

Контурная подсветка Станции Миди указывает на состояние колонки и то, чем именно сейчас занята Алиса:

	Контурная подсветка не горит. Станция Миди не активирована. Для активации произнесите «Алиса» или нажмите кнопку. Возможно, Станция Миди отключена от сети. Проверьте кабель.
	Пульсирующий белый Станция Миди находится в ожидании настройки. Поочередно загорающийся с разных сторон белый Идет настройка Станции Миди по Bluetooth. Вращающийся белый Станция Миди подключается к Wi-Fi.
	Пульсирующий красный Произошла ошибка подключения к интернету или подключение отсутствует. Если на других устройствах интернет доступен, перезагрузите Станцию Миди или настройте подключение заново.
	Кнопка Алисы горит красным Микрофоны отключены. Нажмите кнопку отключения микрофонов на задней панели устройства, чтобы Алиса снова вас слышала.
	Мерцающий желто-оранжевый Включен режим Свеча.
	Пульсирующий желтый Идет сброс настроек до заводских.
	Кнопка Алисы горит желтым Включена Радионяня.
	Мигающий зеленый сходится над часами Пришло уведомление. Спросите Алису: «Что нового?» Контурная подсветка горит зеленым по центру Установлен средний уровень громкости. При регулировке громкости область свечения меняет: размер — от маленького (тихо) до большого (громко); цвет — от зеленого (тихо) до красного (громко). Зеленая волна из угла в угол Сработал будильник или таймер. Если на Станции Миди установлен будильник, в правом верхнем углу часов появляется точка. Убывающий зеленый Запущен таймер. Зеленые лучи от центра к краям Поступил звонок на Станцию Миди. Зеленый огонек бегает по часовой стрелке Происходит подключение к звонку. Контурная подсветка горит зеленым Принят вызов на Станцию Миди, идет разговор. Пульсирующий зеленый Исходящий звонок.

	Пульсирующий синий Станция Миди в режиме настройки Bluetooth.
	Пульсирующий фиолетовый Станция Миди: включается; ищет и подключает устройства Zigbee™; активирована, Алиса слушает вас. Вращающийся фиолетовый Станция Миди: обрабатывает вашу команду; обновляется. Пульсирующий фиолетовый из центра колонки Сработало напоминание. Динамичное фиолетовое мерцание Алиса отвечает на ваш вопрос.
	Вращающийся фиолетово-голубой Подключена опция Про. Станция Миди обрабатывает вашу команду. Фиолетово-голубое мерцание Подключена опция Про. Алиса: слушает вас; отвечает на вопрос.
	Контурная подсветка горит холодным белым Включен режим Ночник.
	Плавные переливания со сменой цветов Включен режим Лава-лампа.
	Динамичные переливания в такт музыке со сменой цветов Играет музыка. Когда играет музыка, контурная подсветка следует за ней. Режим визуализации можно выбрать в настройках LED-подсветки.

[Ссылка на оригинальную статью](#)

From:
<https://wwoss.ru/> - worldwide open-source software



Permanent link:
https://wwoss.ru/doku.php?id=hardware:station_midi_light_ring_midi

Last update: 2025/02/15 19:45