Настройка ИБП CyberPower BS650E NEW на 2 устройства Synology NAS



CyberPower BS650E - эта серия ИБП CyberPower предоставляет домашним и офисным пользователям надежное резервное электропитание для персональных компьютеров и других электронных устройств от перепадов, скачков, провалов напряжения и прочих инцидентов в электроснабжении. Конструкция с гибкими возможностями монтажа обеспечивает различные варианты установки, включая горизонтальную установку, размещение в шкаф и настенное крепление.

Свойства

- Линейно-интерактивная топология ИБП
- Встроенный стабилизатор напряжения
- ПО для управления электропитанием PowerPanel
- Выходной сигнал в форме модулированной синусоиды
- Защита от колебаний и импульсов напряжения

Основные характеристики


BA: 650Watts: 390

• Выходное напряжение (В перем.) : 230 ± 10%

• Время работы при 90Вт (мин) : 16 • Выходные разъемы : Schuko x 8


Настройка устройств Synology

Synology NAS DS420+ \rightarrow Панель управления \rightarrow Оборудование и питание \rightarrow ИБП Тин ИБП: ИБП USB \rightarrow Включить сервер сетевого ИБП \rightarrow Разрешенные устройства Synology NAS \rightarrow Вводим IP-адрес остальных устройств Synology NAS в локальной сети \rightarrow OK \rightarrow Применить.




Syniligy NAS DS720+ \rightarrow Панель управления \rightarrow Оборудование и питание \rightarrow ИБП Тин ИБП: Сервер ИБП Synology

IP-адрес сервера сетевого ИБП: IP-адрес Synology NAS в локальной сети, к которому подключен ИБП по USB \rightarrow Применить.



Информация о подключенном ИБП на Synology NAS DS420+, куда ИБП подключен по USB

https://wwoss.ru/ Printed on 2025/09/17 06:00



На заметку

- Отсутствует в комплекте кабель USB
- 4 Выхода Аккумулятор и защита от всплесков напряжения
- 4 Выхода Защита только от всплесков напряжения

Инструкции и программы

Инструкция ИБП CyberPower BS650E NEW

PowerPanel Personal Edition for Windows

From

https://wwoss.ru/ - worldwide open-source software

Permanent link:

https://wwoss.ru/doku.php?id=hardware:install_bs650%D0%B5

Last update: 2023/08/06 02:31

