



Материнская плата Gigabyte B550 Aorus Elite V2 включить виртуализацию AMD

Загрузите компьютер и нажмите **DEL** для запуска BIOS. После запуска переключитесь в расширенный режим BIOS, нажав **F2**. В расширенном режиме перейдите на вкладку **Tweaker** и найдите опцию **Advanced CPU Settings**:




После выбора этой опции вы должны увидеть новые опции. В этом списке выберите опцию **SVM Mode** и измените ее значение на **Enabled**. AMD-V — это переименованная торговая марка для Secure Virtual Machine Mode (SVM):



Last update: 2024/07/17 hardware:motherboard_gigabyte_b550_aorus_elite_v2_svm https://wwoss.ru/doku.php?id=hardware:motherboard_gigabyte_b550_aorus_elite_v2_svm 19:15

Выбранная опция по сути включила виртуализацию ЦП в вашей системе. Теперь опция должна выглядеть так:



Выходите из BIOS и сохраните изменения, запустите компьютер, и теперь вы сможете использовать виртуализацию.

From:

<https://wwoss.ru/> - worldwide open-source software

Permanent link:

https://wwoss.ru/doku.php?id=hardware:motherboard_gigabyte_b550_aorus_elite_v2_svm

Last update: 2024/07/17 19:15

