









# Световая индикация Станции Миди

Контурная подсветка Станции Миди указывает на состояние колонки и то, чем именно сейчас занята Алиса:

	<b>Контурная подсветка не горит.</b> Станция Миди не активирована. Для активации произнесите «Алиса» или нажмите кнопку. Возможно, Станция Миди отключена от сети. Проверьте кабель.
	<b>Пульсирующий белый</b> Станция Миди находится в ожидании настройки. <b>Поочередно загорающийся с разных сторон белый</b> Идет настройка Станции Миди по Bluetooth. <b>Вращающийся белый</b> Станция Миди подключается к Wi-Fi.
	<b>Пульсирующий красный</b> Произошла ошибка подключения к интернету или подключение отсутствует. Если на других устройствах интернет доступен, перезагрузите Станцию Миди или настройте подключение заново.
	<b>Кнопка Алисы горит красным</b> Микрофоны отключены. Нажмите кнопку отключения микрофонов на задней панели устройства, чтобы Алиса снова вас слышала.
	<b>Мерцающий желто-оранжевый</b> Включен режим Свеча.
	<b>Пульсирующий желтый</b> Идет сброс настроек до заводских.
	<b>Кнопка Алисы горит желтым</b> Включена Радионяня.
	

Пришло уведомление. Спросите Алису: «Что нового?» **Контурная подсветка горит зеленым по центру**  
Установлен средний уровень громкости.  
При регулировке громкости область свечения меняет:

- размер — от маленького (тихо) до большого (громко);
- цвет — от зеленого (тихо) до красного (громко).

## Зеленая волна из угла в угол

Сработал будильник или таймер. Если на Станции Миди установлен будильник, в правом верхнем углу часов появляется точка. **Убывающий зеленый**

Last update:

2025/02/15 19:11 hardware:station\_midi\_light\_ring\_midi [https://wwoss.ru/doku.php?id=hardware:station\\_midi\\_light\\_ring\\_midi&rev=1739635895](https://wwoss.ru/doku.php?id=hardware:station_midi_light_ring_midi&rev=1739635895)

Запущен таймер. **Зеленые лучи от центра к краям**

Поступил звонок на Станцию Миди. **Зеленый огонек бежит по часовой стрелке**

Происходит подключение к звонку. **Контурная подсветка горит зеленым**

Принят вызов на Станцию Миди, идет разговор. **Пульсирующий зеленый**

Исходящий звонок. |



**Пульсирующий синий** Станция Миди в режиме настройки Bluetooth.



[Ссылка на оригинальную статью](#)

From:

<https://wwoss.ru/> - worldwide open-source software

Permanent link:

[https://wwoss.ru/doku.php?id=hardware:station\\_midi\\_light\\_ring\\_midi&rev=1739635895](https://wwoss.ru/doku.php?id=hardware:station_midi_light_ring_midi&rev=1739635895)

Last update: **2025/02/15 19:11**

