


ОС Raspberry Pi



Для работы Raspberry Pi нужна операционная система. Вот она. Raspberry Pi OS (ранее называвшаяся Raspbian) — наша официально поддерживаемая операционная система.

Установка ОС Raspberry Pi с помощью Raspberry Pi Imager

Raspberry Pi Imager — это быстрый и простой способ установки Raspberry Pi OS и других операционных систем на карту microSD, готовую к использованию с вашим Raspberry Pi.



Загрузите и установите Raspberry Pi Imager на компьютер с устройством чтения SD-карт. Вставьте SD-карту, которую вы будете использовать с Raspberry Pi, в устройство чтения и запустите Raspberry Pi Imager.

Установка ОС Raspberry Pi на linux

Для установки на Raspberry Pi OS введите

```
sudo apt install rpi-imager
```

в окне Терминала.

Дополнения и Файлы

- Загрузить для Windows
- Загрузить для Ubuntu для x86

- [Ссылка на оригинальную статью](#)

См. также:

- [Установка Windows 11 на Raspberry Pi 4 и Pi 3](#)
- [Установка Ubuntu на Raspberry Pi 4 и Pi 3](#)

From:

<https://wwoss.ru/> - **worldwide open-source software**



Permanent link:

https://wwoss.ru/doku.php?id=software:raspberry:os_raspberry_pi

Last update: **2025/02/13 19:49**