



ОС ubuntu Raspberry Pi



Установка ОС Raspberry Pi с помощью Raspberry Pi Imager

Raspberry Pi Imager — это быстрый и простой способ установки Raspberry Pi OS и других операционных систем на карту microSD, готовую к использованию с вашим Raspberry Pi.



Загрузите и установите Raspberry Pi Imager на компьютер с устройством чтения SD-карт. Вставьте SD-карту, которую вы будете использовать с Raspberry Pi, в устройство чтения и запустите Raspberry Pi Imager.

Установка ОС Raspberry Pi на linux

Для установки на Raspberry Pi OS введите

```
sudo apt install rpi-imager
```

в окне Терминала.

Дополнения и Файлы

- Загрузить для Windows
- Загрузить для Ubuntu для x86

Last
update: 2025/02/16 12:29 software:raspberrypi:ubuntu_raspberrypi https://wwoss.ru/doku.php?id=software:raspberrypi:ubuntu_raspberrypi&rev=1739698155

[Ссылка на оригинальную статью](#)

From:
<https://wwoss.ru/> - **worldwide open-source software**

Permanent link:
https://wwoss.ru/doku.php?id=software:raspberrypi:ubuntu_raspberrypi&rev=1739698155

Last update: **2025/02/16 12:29**

