

Материнская плата Gigabyte B550 Aorus Elite V2 включить виртуализацию AMD


Загрузите компьютер и нажмите **DEL** для запуска BIOS. После запуска переключитесь в расширенный режим BIOS, нажав **F2**. В расширенном режиме перейдите на вкладку **Tweaker** и найдите опцию **Advanced CPU Settings**:



После выбора этой опции вы должны увидеть новые опции. В этом списке выберите опцию **SVM Mode** и измените ее значение на **Enabled**. AMD-V — это переименованная торговая марка для Secure Virtual Machine Mode (SVM):



Выбранная опция по сути включила виртуализацию ЦП в вашей системе. Теперь опция должна выглядеть так:



Выйдите из BIOS и сохраните изменения, запустите компьютер, и теперь вы сможете использовать виртуализацию.

From:
https://wwoss.ru/ - **worldwide open-source software**

Permanent link:
https://wwoss.ru/doku.php?id=hardware:motherboard_gigabyte_b550_aorus_elite_v2_svm

Last update: **2024/07/17 19:15**