XPEnology DS3617xs

Установка XPEnology DSM 6.2 Loader (for DS3617xs) v1.03b на любой ПК.
Скачиваем и распаковываем архив

XPEnology DSM 6.2

Мой новый NAS собран на базе китайской материнской платы JINGSHA X79M-S в корпусе Jonsbo C2 Black с 4 HDD WD общим объемом 6Tb и 16 Gb серверной оперативной памяти.
Вставляем Флешку в ПК, скачиваем программу

CheckDisk

, распаковываем и запускаем.
Ставим галочку All USB Device и получаем данные VID & PID нашей флешки

Запускаем приложение osfmount из нашего архива
Жмем Mount new.. и выбираем файл образа диска Synoboot. img → Next 
Выбираем первый раздел → Next

Снять галочку Read-only Drive → Mount

Выделяем мышкой диск → Open

Открываем корень диска /grub/grub.cfg с помощью Notepad++ 
Правим строку VID & PID и сохраняем файл grub.cfg и отмонтируем диск кнопкой Dismount.

Запускаем Rufus → выбираем флешку → образ → «Старт». После завершения «Закрыть» для выхода. Теперь образ готов к установке.

Отключаем HDD, запускаем с установленной флешкой наш NAS Запускаем Synology Assistant. Если он ничего не находит, тогда требуется отключить Firewall в ОС или антивирусе. Выбираем сервер и жмем подключиться. 
жмем переподключить

подключаем HDD и жмем установить

установка вручную

Выбираем из скачанного архива файл DSM_DS3617xs_25426.pat → Установить прямо сейчас

Ждем окончания установки

заполняем окно

пропускаем этот шаг

все готово → Продолжить

Меняем наименование процессора
Включаем поддержку SHR в DSM 6.2
Synology DiskStation Manager (DSM)

From:
https://wwoss.ru/ - **worldwide open-source software**

Permanent link:
https://wwoss.ru/doku.php?id=software:nas:xpenology&rev=1658561302

Last update: **2022/07/23 10:28**